

English

Español

# **OPERATING INSTRUCTIONS**



MODEL#-55900



# **INSTRUCCIONES DE OPERACION**

**DETECTOR DE REFRIGERANTES** 

MODELO#-55900



DESIGN CERTIFIED BY INTERTEK TO MEET SAE J2791, J2913 & EN14624 DETECTS ALL REFRIGERANTS (CFC's, HCFC's, HFC's & HFO's including blends)

DISEÑO CERTIFICADO POR INTERTEK PARA CUMPLIR CON SAE J2791, J2913 & EN14624 DETECTA TODOS LOS REFRIGERANTES (CFC's, HCFC's. HFC's, & HFO's incluyendo mezclas)

# 55900 REFRIGERANT LEAK DETECTOR INSTRUCTIONS

#### PRODUCT OVERVIEW

You have purchased an intelligent electronic leak detector model 55900. At the heart of this leak detector is a new low power metal oxide gas sensor with superior performance properties such as lower current consumption and sensor longevity. The new sensor is characterized by high sensitivity and a fast response in detecting the presence of extremely small levels of chlorofluorocarbon gases. For this reason, this sensor was selected and integrated into the 55900 Leak Detector.

A powerful microprocessor automatically selects the best operating condition for the sensor to ensure optimum performance throughout the life of the product. Upon turn on, the unit momentarily displays the option(s) that were in use when the unit was turned off. This information is displayed by one or more of the six (6) LEDS. Following this, the sensor is prepared for readiness in a warm up sequence that lasts a minute or less. The warm up sequence is displayed by six green vertical LEDs that are extinguished sequentially down until only one green (READY) LED is lighted. This indicates the end of the warm-up sequence is reached and the unit is ready for use. The color of the LED indicators indicate the sensitivity range that is selected by the user; green is for the least sensitive level, yellow for medium sensitivity level and red is for the most sensitive level. The default sensitivity level of the unit is GREEN upon initial turn-on.



#### WARNING

This symbol is intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance or servicing instructions in the literature accompanying this product.

#### IMPORTANT GUIDELINES FOR AUTOMOTIVE TECHNICIANS

The following SAE Recommended Practice applies to this instrument and to the use of generally available leak detection methods to service motor vehicle passenger compartment air conditioning systems.

- The 55900 leak detector shall be operated in accordance to the equipment manufacturer's operating instructions.
- 2. Leak test with the engine OFF.
- 3. The AC system shall be charged with sufficient refrigerant to have a gauge pressure of at least 50 PSI (340 Kpa) when not in operation. At ambient pressures below 15°C (59°F), leaks may not be measurable because the pressure may not be reached.
- 4. A high degree of caution shall be used whenever cleaning agents or solvents are employed to clean refrigerant lines. The table in this manual identifies the automotive chemicals that can potentially contaminate the probe tip and the surfaces that are exposed to such chemicals. Always wipe away dirt or potential false triggering chemicals, using towels or shop air.
- 5. Visually trace the entire refrigerant system and inspect for signs of air conditioning lubricant leakage, damage and corrosion on all lines, hoses and components. Each questionable area shall be carefully checked with the detector probe as well as fittings, hose-to-line couplings, refrigerant controls, service ports with caps in place, brazed or welded areas and areas around attachment points and hold-downs on lines and components. If looking for an apparently larger leak, check first at the Medium 7g/yr or Low 14 g/yr sensitivity setting.
- 6. Always follow the refrigerant system around in a continuous path so that no area of potential leaks is missed. If a leak is found, always continue to test the remainder of the system.
- Recheck service valves with caps removed. Blow shop air over service valve to clear immediate area and then check with the detector set at 7 g/yr (0.25 oz/yr) Medium sensitivity.
- 8. Move the detector at a rate of no more than 75 mm/sec (3 in/sec) and as close as possible to 9.3 mm (3/8 in) from the surface, completely encircling each test position (switch, sensor, refrigerant tubing connection etc).
- 9. Slower movement and closer approach of the probe improves the probability of finding a leak. However, detectors made to meet this standard are required to air sample and detect a leak from a distance of 9.5mm (3/8 in) distance. Therefore, retest is advised at the most sensitive setting, when a leak appears to be found, particularly if the probe was in a static position on a joint or making physical contact with a joint as it was moving. Repeat with a moving probe test at that location, taking care to maintain a small gap (9.5 mm or 3/8 in) to confirm that the leak is of a repairable size. Using a 7 g/yr (0.25 oz/yr) Medium sensitivity setting on the detector, after finding an apparent leak with the 4 g/yr (0.15 oz/yr) High sensitivity setting, may also be very helpful.

## **SPECIFICATIONS**

Response Time:

Sensing Element: Tin Oxide Element
Sensor Life: 2000 hours

Refrigerants: Detects all refrigerants (HFC, CFC, HCFC, and blends)
Sensitivity Levels: HIGH: 0.15 oz/yr (4 g/yr) LED Color: Red
MEDIUM: 0.25 oz/yr (7 g/yr) LED Color: Yellow

MEDIUM: 0.25 oz/yr (7 g/yr) LED Color: Yellow LOW: 0.50 oz/yr (14g/yr) LED Color: Green

Less than 1 second

Battery: 2 C Alkaline 6000 mAh batteries

Battery Life: 30 Hours
Operating Temperature Range: 0°F to 120°F
Weight: 1.08 Lbs

"Super Sensitive Function" allows the unit further sensitizing beyond the standard settings for locating small leaks with gases such as R1234yf and R407C.

# **Probe Properties**

- Intelligent tip, with environment sensing
- Flexible 15.5 inch probe length

#### **Display Properties**

- Status Indicators: Three (3) vertical LED indicators display the condition and state of the unit immediately after the unit is turned ON. Status display duration is approximately 3 seconds.
  - LED #6: Identifies a LOW BATTERY condition
  - LED #5: Identifies HIGH RANGE (HR) setting is enabled
  - LED #4: Identifies LOW RANGE (LR) setting is enabled
- Warm-Up Status: Initially, all (6) vertical LED indicators are ON during the warm-up stage and gradually sequence down to one GREEN LED. The warm-up sequence takes less than 1 minute.



**LED Indicators** 

#### **DEFINITION OF DISPLAY LEGENDS**

• BATTERY SYMBOL: The battery symbol LED #6 is illuminated when the battery reaches a

near end of life condition.

• HR: The High Range (HR) should be selected for the detection of hard to

detect refrigerant gas, such as R1234yf.

detect refrigerants, such as R134a.

Conditions such as excessive air turbulence, or the accidental touching of the probe or by blowing one's breath at the probe, trigger the

The Low Range (LR) should be selected for the detection of easy to

interference (INT/WT) detector.

• CA: The Contaminated Atmosphere (CA) LED will turn on when the

presence of contamination is detected for a period of time.


READY: Indicates that the unit is ready for use.


#### **KEYPAD FUNCTIONS**

• LR:

• INT/WT:

- ON/OFF: Turns the unit ON and OFF in a push on and push off sequence.
- PEAK/HR/LR: The PEAK/HR/LR key serves a dual purpose:
  - (1) To assist the user in locating the "largest leak" in a system with multiple leaks present.
  - (2) To enable the user to switch between HR (high range) and LR (low range) modes.





# **DISPLAYING THE STATUS SETTINGS**

- Depress the ON/OFF key, upon initial turn-on, the unit will momentarily display the status
  conditions of the unit. This information will be displayed for approximately 3 seconds. One or
  more LED's will be ON during this brief time to display the following information:
  - If LED #6 is ON, the battery is reaching end-of life and should be replaced before the unit's operation is affected.
  - If LED #5 is ON, the unit is in the High Range setting which enables the unit to detect refrigerants that are difficult to detect. (R1234yf & R407C)
  - If LED #4 is ON, the unit is in the Low Range setting which enables the unit to detect easy to detect refrigerants. (R134a, R410A, etc.)

# **DISPLAYING THE WARM-UP STATUS**

- All six (6) LEDS turn ON and sequentially become extinguished until only one GREEN LED
  remains. At this point, the audible "beep" begins (unless the unit is muted), which is an
  indication that the unit is ready for use. This process takes less than 1 minute.
- The unit always defaults to LOW sensitivity upon initial turn-on, as indicated by the GREEN LED.

#### **CHANGING THE AUDIBLE LEVEL**

- The Volume/Mute key enables the user to change the audible "beep" level in a sequential manner. Successive depression alters the audible level from Normal, Low and Mute. Upon each depression, the unit visually displays (for less than 1 second) the selected audible level as follows:
  - In Normal, six LED's are flashed briefly and the "beep" resumes at the maximum audible level
  - 2. In Low, three LED's are flashed briefly and the "beep" resumes at a lower audible level
  - 3. In Mute, only the READY LED stays ON and the audible is muted.
  - 4. The selected audible level will remain stored in the unit unless changed.

# CHANGING THE SENSITIVITY

- Depressing the HML key alters the sensitivity of the unit sequentially in the following manner:
  - 1. When in High Sensitivity, the LED #1 (READY) changes to RED  $\,$
  - 2. When in Medium Sensitivity, LED #1 changes to YELLOW
  - 3. When in Low Sensitivity, LED #1 changes to GREEN.



4. During the detection of a leak, all the LED'S follow the color of the READY light.

## CHANGING THE OPERATING RANGE FROM HR TO LR

 After the unit has warmed up and the READY indicator is ON, press and hold down the PEAK/ HR/LR key until all LED's are off. Release the key. The unit will perform a new warm-up sequence with the new operating range.

## REDUCING FALSE LEAK DETECTION

#### **Under Adverse Conditions**

To discriminate between false alarms and actual leak detection that may occur in the presence of excessive air turbulence or accidental touching of the probe tip, the interference detector creates a momentary interruption in the leak detector for several seconds, resulting in the following:

 When interference is detected, the audible beep stops and the INT/WT light LED #3 and the READY LED #1 begin to flash briefly. When the unit is ready to resume operation, LED #3 extinguishes, the READY LED #1 turns ON and the audible resumes.

#### In a Contaminated Environment

When a contaminated area is detected by the unit lasting for a duration of time during a leak search, the sensor detects the change and will respond in the following manner:

- The READY indicator LED #1 will extinguish, the audible will stop (unless muted) and the INT/ WT indicator LED #3 will turn ON.
- The unit performs a re-calibration for the contaminated environment. When done, the CA
  indicator LED #2 turns ON, the READY indicator LED #1 turns ON and the audible returns,
  indicating that the unit is ready for use to detect leaks in a contaminated environment.

## QUICK START TIPS ON HOW TO FIND LEAKS

A sudden whipping action of the probe or blowing into the sensor may cause the leak detector to false alarm. Electronic sensors are incorporated into the product to detect such activity and to reduce and minimize such false alarm. In the event such interference is detected, the LED #3 will begin to flash indicating interference then normal operation can resume after the READY LED appears.

- When starting the search for leaks, without a general knowledge of the magnitude of the leak, set the instrument sensitivity to LOW. The LOW sensitivity will enable the unit to locate medium as well as large size leaks.
- 2. Slowly move the probe approximately 3/8 inch (9 mm) above the area of suspected leaks. Move the probe past the leak to allow the probe to clear if a leak is detected. Do not hold the probe at the site of a leak. For verification, return the probe to the same area where a leak was detected.
- 3. In the event no leaks were found with a LOW sensitivity setting, increase the sensitivity to MEDIUM and repeat step (2) above.
- 4. For locating extremely small leaks; 0.1 oz/yr (2.8 grams) or less, the HIGH sensitivity scale should be used. Due to the extremely small leak size, the tip of the probe should be moved as close to the surface as possible (without physically touching any object). Physical touching of an object will be detected by the probe sensors resulting in a brief interruption in the leak detector. When probing for a leak in an contaminated environment, the sensor will detect the contaminated area and will automatically adjust for the new conditions.

#### MAINTENANCE

# To Install or Replace the Alkaline Batteries

Remove the battery cover as shown in Figure 1 and remove the existing batteries. It may be beneficial to turn the unit vertically and shake out both batteries. Install two C size alkaline batteries with the polarities shown in Figure 1. Re-install the battery cover and secure with the cover screw.





Figure 1

#### Replacing the Sensor

To replace the sensor, firmly grasp the flexible probe near the end with one hand and use the other hand to unscrew the nozzle portion from the threaded probe tip in a counter-clockwise direction. Next, remove the metal washer, the rubber washer and the sensor in that order. Observe the orientation of the key on the sensor being removed. It would be advisable to replace the filter inside the nozzle at the same time. To remove the micro-filtration membrane from inside the nozzle, the assistance of a long thin object such as an o-ring pick or equivalent will be required.



igure 2

When installing a new sensor, orient the tab key on the sensor with the keys slot on the probe, making certain that the 3 pins of the sensor are inserted into the appropriate pins inside the probe end. Verify that the sensor has been properly inserted into the probe. Next install the rubber washer as shown in Figure 2, followed by the metal washer. Insert new filter and screw

on the nozzle while firmly holding the probe end with the other hand. DO NOT USE ANY TOOLS in tightening the tip assembly, firmly hand tighten only.

### **LEAK TEST VIAL**

A Leak Test Vial is supplied with your leak detector to verify that the leak detector is operating correctly.

- Turn the leak detector ON and wait until the unit completes its warm-up sequence. The READY LED will be displayed and the audible "beep" will begin, unless muted. Set the sensitivity level to MEDIUM.
- Remove the vinyl cap from the vial to expose the small leak hole as shown in Figure 3A below. DO NOT UNTWIST THE BLACK CAP FROM THE BOTTLE.





Figure 3A

Figure 3B

3. Briefly place the probe tip close to the small hole, as shown in Figure 3B until an audible alarm is generated. This will be an indication that the unit is operating properly. Reseal the vial with the previously removed vinyl cap and return to the case.

# PRECAUTION!

If the test vial is held in close proximity of the probe tip for an extended period of time, the probe sensor can saturate. The leak detector will interpret this as a contaminated atmosphere associated with a large refrigerant leak.

This precaution also applies when locating leaks. Refer to **Quick Start Tips On How To Find Leaks**, step #2 for further clarification.

If the above precaution is not followed, the CA (contaminated atmosphere) LED may appear on the display, after a self-calibration process. The unit can be used to detect leaks provided the READY LED appears on the display. The CA LED indication will eventually disappear when the unit returns to a non-contaminated environment and undergoes a self-calibration process.

#### SENSITIVITY TO AUTOMOTIVE CHEMICALS


Due to the chemical similarity between the miscellaneous automotive products listed below and the chemical properties of refrigerants, some of these chemicals will interfere with the effort of isolating refrigerant leaks in automobiles. For this reason, the chemicals that the leak detector responds to should not be present in close proximity of the suspected leak location.

BRAND OR CHEMICAL NAME	RESPONSE	CLEARS IN 20 SEC
Windshield Washer Solvent	Yes	Yes
Motorcraft Spot & Stain Remover	Yes	Yes
Motorcraft Metal Brake Parts Cleaner	Yes	Yes
Motorcraft Penetrating and Lock Lubricant	Yes	Yes
Motorcraft Break Parts Cleaner	Yes	Yes
Motorcraft Clear Silicone Rubber	Yes	Yes
Antifreeze/Coolant	Yes	Yes
Gunk Liquid Wrench	Yes	Yes
Motorcraft Natural Citrus Hand Cleaner	Yes	Yes
Motorcraft DOT3 Brake Fluid	No	N/A
Motorcraft Spray Carburetor Tune-Up Cleaner	Yes	Yes
Motorcraft Door Latch Grease	No	N/A
Loctite Biodegradable Cleaner & Degreaser	Yes	Yes
Dexron ATF	No	N/A
Mineral Engine Oil	No	N/A
Silicon Brake Grease	Yes	Yes
3M Gasket Adhesive	Yes	Yes

# REPLACEMENT PARTS

Replacement parts and accessories for the 55900 Leak Detector are available through the same dealer from whom you purchased the instrument or from Mastercool Inc.

REF. #	DESCRIPTION	MC PART #
1.	Blow Molded Plastic Box	55800-PB
2.	Leak Test Vial	55800-VL
3.	Battery Cover	55900-BATCOV
4.	Sensor	55800-SEN
5.	2 "C" Batteries	BATTERY "C"
6.	Sensor Protector	55100-10042
7.	Replacement Filters (3)	55800-FILTER



#### WARRANTY AND LIABILITY

Mastercool Inc. warrants your 55900 Refrigerant Leak Detector to be free from defects of material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. Mastercool Inc. does not warrant items that deteriorate under normal use, including batteries, sensor and filter. In addition, Mastercool Inc. does not warrant this product that shows evidence of misuse. Any evidence of accident, unauthorized repair or alteration shall also void the stated warranty.

Mastercool's liability is limited to the product returned to Mastercool, transportation prepaid, not later than 30 days after the warranty expires and which Mastercool determines to have malfunctioned because of material or workmanship defects. Mastercool's liability is limited as an option to repairing or replacing the defective product or part.

# 55900 INSTRUCCIONES DE DETECTOR DE REFRIGERANTES

### **DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO**

Usted adquirió un detector inteligente de fugas, modelo ACT825. El corazón de este avanzado detector de fugas, es un nuevo sensor de gas de óxido de metal de baja potencia, con propiedades de rendimiento superiores como un menor consumo de energía y mayor durabilidad del sensor. El nuevo sensor se caracteriza por la alta sensibilidad y rápida respuesta en la detección de presencia de niveles extremadamente pequeños de gases de clorofluorocarbono. Por esta razón, este sensor fue seleccionado e integrado en el detector de fugas 55900

Un potente microprocesador selecciona automáticamente la mejor condición de funcionamiento del sensor, garantizando un óptimo rendimiento para el resto de la vida del producto. A su vez, la unidad momentáneamente muestra la opción (es) que estaban en uso cuando la unidad se apagó. Esta información se muestra por uno o más de los seis (6) LEDS. Después de esto, el sensor está preparado para la disposición en una secuencia de calentamiento que dura un minuto o menos. La secuencia de calentamiento se muestra por los seis LEDs verticales verdes que se desaparecen secuencialmente hacia abajo hasta que sólo un LED verde (LISTO) se enciende. Esto indica que el ciclo de calentamiento finalizó y la unidad está lista para usar. El color de los indicadores LED indican el rango de sensibilidad seleccionado por el usuario: el verde para el nivel de menor sensibilidad, amarillo para el nivel de sensibilidad media y rojo para el nivel de sensibilidad más alto. El nivel de sensibilidad por defecto de la unidad es VERDE en el encendido inicial



# **ADVERTENCIA**

Este símbolo se utiliza para advertir al usuario de la presencia de operaciones importantes y mantenimiento, o el servicio de instrucciones en la literatura que acompaña este producto

#### PAUTAS IMPORTANTES PARA LOS TÉCNICOS AUTOMOTORES

La siguiente práctica recomendada SAE, aplica a este instrumento y para el uso de métodos de detección de fugas en general disponibles para los sistemas de aire acondicionado del compartimiento del vehículo de motor

- El detector de fugas 55900 deberá ser operado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento del fabricante del equipo.
- 2. La prueba de fugas se realizan con el motor apagado.
- 3. El sistema de aire acondicionado deberá ser cargado con suficiente refrigerante para tener una presión manométrica de al menos 50 PSI (340Kpa) cuando no esté funcionando. En presiones ambientales por debajo de 15°C (59°F), las fugas no podrán ser medidas debido a que no se puede alcanzar la presión.
- 4. Un alto grado de precaución debe ser utilizado siempre que se empleen productos de limpieza o disolventes para limpiar las líneas de refrigerante. La tabla A de este manual identifica los productos químicos para automotores que potencialmente pueden contaminar la punta de la sonda y las superficies que están expuestas a estos productos químicos. Siempre limpie la suciedad o los posibles disparos químicos no deseados en la superficie. Utilice toallas o aire de taller.
- 5. Rastree visualmente todo el sistema de refrigeración y revise si hay signos de fuga del refrigerante del aire acondicionado, daños y corrosión en todas las líneas, mangueras y componentes. Cada área cuestionable deberá ser cuidadosamente comprobada con la sonda detectora, al igual que los accesorios, los acoplamientos de la manguera y los controles de refrigerante, los puertos de servicio con las tapas en su lugar, zonas soldadas y áreas alrededor de los puntos de fijación y pisadores en las líneas y componentes. Si busca por una fuga aparentemente larga, compruebe primero en 7g/año o Bajo 14g/año, en ajustes de sensibilidad.
- 6. Siempre siga el sistema del refrigerante por un camino continuo, para que no se pierda una posible fuga en esa área. Si se encuentra una fuga, siempre continúe con la prueba en el resto del sistema.
- 7. Vuelva a revisar el sistema con las capas removidas. Sople con aire de taller sobre la válvula del sistema para limpiar el área y luego verifique con el detector ajustado en 7g/año (0.25oz/ año). Sensibilidad media.
- Mueva el detector en un rango no mayor de 75mm/seg (3 pulgadas/seg) y lo más cerca posible a 9.3mm (3/8 pulgadas) de la superficie, rodeando por completo cada posición de prueba (interruptor, sensor, conexión del tubo del refrigerante, etc).
- 9. Movimientos lentos y un mayor acercamiento de la sonda mejora la probabilidad de encontrar una fuga. Sin embargo, los detectores creados para cumplir con esta norma requieren que la muestra de aire y la detección de una fuga sea a una distancia de 9.5mm (3/8 pulgadas). Por lo tanto, una segunda prueba es sugerida incluso en el ajuste más sensible, cuando una fuga parece encontrarse, particularmente si la prueba fue en una posición quieta en un punto de contacto o haciendo contacto físico con uno de los puntos de conexión al momento que se movía. Repita con una prueba de movimiento en la locación, teniendo cuidado de mantener una pequeña distancia (9.5mm o 3/8 pulgadas) para confirmar que la fuga es de un tamaño reparable. Usando una sensibilidad media en los ajustes del detector de 7gr/año (0.25 oz/año), luego de encontrar una aparente fuga, con 4g/año(0.15 oz/año) en los ajustes de sensibilidad alta, puede ser de gran ayuda.

# **ESPECIFICACIONES**

Elemento Sensible: Elemento de Dióxido de Estaño. Vida del sensor: 2000 horas. Refrigerantes: Detecta todos los refrigerantes (HFC, CFC, HCFC y derivados).

Niveles de Sensibilidad: ALTA: 0.15 oz/yr (4g/año) Color LED: ROJO

MEDIA: 0.25 oz/yr (7g/año). Color LED: AMARILLO BAJA: 0.50 oz/yr (14g/año). Color LED: VERDE

Tiempo de Respuesta: Menos de un segundo.

Batería: 2 Baterías alcalinas tamaño C, 6000 mAH.

Vida de la Batería: 30 horas 0 a 120°F Rango de temperatura: 1.08 l bs Peso:

"Función súper sensible " permite que la unidad sea más sensible de los ajustes estándar para la localización de pequeñas fugas de gases como R1234yf y R407C.

Propiedades de la sonda

- · Punta inteligente, con sensor de ambiente
- Longitud de la sonda flexible de 15,5 pulgadas

#### Propiedades de pantalla

- Indicadores de estado: Tres (3) indicadores verticales LED muestran la condición y el estado de la unidad inmediatamente después de que la unidad está encendida. La visualización del estado es de aproximadamente 3 segundos.
- LED # 6: Indica batería baja

• RB:

- LED # 5: Indica que el rango alto (RA) está activado
- LED # 4: Indica que el rango bajo (RB) está activado
- Estado de Calentamiento:Inicialmente, todos (6)los indicadores verticales LED están encendidos durante la fase de calentamiento desaparecen secuencialmente hacia abajo hasta que sólo un LED verde (LISTO) se enciende. La secuencia de calentamiento tarda menos de 1 minuto

# Indicadores de estado



# **DEFINICION DE LAS LEYENDAS DE PANTALLA**

Símbolo de batería: El símbolo de la batería LED # 6 se ilumina cuando la batería se

acerca al final de su ciclo de vida.

 RA: El rango alto (RA) debe ser seleccionado para la detección de gases refrigerantes difíciles de detectar como R123yf

El rango bajo (RB) debe ser seleccionado para la detección de

gases refrigerantes fáciles de detectar como R134a

• LED # 4: Indica que el rango bajo (RB) está activado

• Estado de Calentamiento: Inicialmente, todos (6)los indicadores verticales LED están

encendidos durante la fase de calentamiento desaparecen secuencialmente hacia abajo hasta que sólo un LED verde (LISTO) se enciende. La secuencia de calentamiento tarda

menos de 1 minuto

INT/WT Las condiciones tales como la turbulencia del aire excesivo, o el

contacto accidental de la sonda o soplar la sonda activa el

detector de interferencia

AC: La Atmósfera Contaminada (AC) LED se encenderá cuando se detecta la presencia de contaminación por un período de tiempo.

• LISTO: Indica que la unidad está lista para su uso.

## Teclado **FUNCIONES DEL TECLADO**

# • ON/OFF: Enciende y apaga la unidad, presionando ON y OFF.

• Peak/HR/LR: La tecla PICO / RA / RB tiene un doble propósito: (1) Para ayudar al usuario en la localización de la "fuga más grandes" en un sistema con múltiples fugas presentes. (2) Para que el usuario pueda cambiar entre RA (Rango alto) y RB (Rango Bajo) modos.



- VOLUMEN/MUTE: La tecla volumen/mute (silencioso) selecciona el nivel de sonido del "bip" para la unidad. Las opciones son: normal, baja o silencioso. Todas las alarmas se escuchan en el nivel máximo, incluso en mudo.
- HML (alta/media/baja sensibilidad): La tecla HML selecciona el rango de sensibilidad de la unidad. El color del LED y el tono "pitido" para cada sensibilidad seleccionada cambia. (Alto = rojo, media = Naranja, bajo = verde)

#### VISUALIZACION DE AJUSTES DE ESTADO

- Presionar la tecla ON / OFF, al encendido inicial, la unidad mostrará momentáneamente el estado de la condición de la unidad. Esta información se mostrará durante unos 3 segundos. uno o más LEDs se encenderán durante este breve tiempo para mostrar la siguiente información:
  - 1. Si el LED # 6 está en ON (encendido), la batería está llegando al final de su ciclo de vida y debe ser reemplazado antes que la operación de la unidad se vea afectada.
  - 2. Si LED # 5 está en ON (encendido), la unidad está en el ajuste de rango alto que permite a la unidad detectar refrigerantes que son difíciles de detectar. (R1234yf y R407C)
  - 3. Si LED # 4 está en ON (encendido), la unidad está en el ajuste de rango bajo que permite a la unidad detectar refrigerantes que son fáciles de detectar (R134a, R410A, etc.)

# VISUALIZACION ESTADO DE CALENTAMIENTO

- Los (6) LEDs se encienden y desaparecen secuencialmente hasta que sólo un LED verde queda encendido. En este punto, el "bip" audible comienza a sonar (a menos que la unidad este silenciada) indicando que la unidad esta lista para usar. Este proceso toma menos de un
- Siempre la unidad por defecto va a estar en el nivel de sensibilidad bajo en el encendido inicial.

#### MODIFICACIÓN DEL NIVEL SONORO

- La tecla Volumen / Mute permite al usuario cambiar el nivel de sonido del "bip" de manera secuencial. Depresión sucesiva altera el nivel sonoro de Normal, Bajo y Silencio. A cada depresión, la unidad muestra visualmente (por menos de 1 segundo) el nivel audible seleccionado de la siguiente manera:
  - 1. En Normal, seis LED parpadean brevemente y el "bip" se reanuda en el máximo nivel audible
  - 2. En baja, tres LED parpadean brevemente y el "bip" se reanuda en un nivel inferior audible
  - 3. En silencio, sólo el LED LISTO permanece encendido y el audible se silencia.
  - El nivel audible seleccionado permanecerá almacenado en la unidad a menos que se modifiquen.

#### MODIFICACION DE LA SENSIBILIDAD

- Presionando la tecla AMB altera la sensibilidad de la unidad de manera secuencial de la siquiente manera:
  - 1. Cuando esté en alta sensibilidad, el LED # 1 (listo) cambia a ROJO
  - 2. Cuando esté en la sensibilidad media, LED # 1 cambia a amarillo
  - 3. Cuando esté en la sensibilidad baja, LED # 1 cambia a verde
  - 4. Durante la detección de una fuga, todos los LED siguen el color de la luz LISTO.

## CAMBIO DEL RANGO DE OPERACIÓN DE RA A RB

Después de que la unidad se haya calentado y el indicador Listo está encendido, presione y
mantenga presionada la tecla PICO/ RA / RB todos los LED están apagados. Suelte la tecla. La
unidad realizará una nueva secuencia de calentamiento con el nuevo rango de operación.

# REDUCCIÓN DE DETECCIÓN DE FUGAS FALSO

# Bajo condiciones adversas

Para discriminar entre falsas alarmas y la detección de fugas actuales que pueden ocurrir en la presencia de turbulencias de aire excesiva o contacto accidental de la punta de la sonda, el detector de interferencia crea una interrupción momentánea en el detector de fugas durante varios segundos, dando como resultado lo siguiente:

 Cuando se detecta interferencias, los "bip" audibles se detienen y la luz LED #3 INT / WT y el LED LISTO # 1 comienzan a parpadear brevemente. Cuando la unidad está lista para reanudar la operación, el LED # 3 se apaga, el LED LISTO # 1 se enciende (ON) y los "bip" audibles se reanudan.

### En un ambiente contaminado

Cuando un área contaminada se detecta por la unidad durante una búsqueda de fugas, el sensor detecta el cambio y responderá de la siguiente manera:

- El indicador LED listo # 1 se apagará, el "bip" audible se detendrá (a no ser que este silenciado) y el indicador INT/WT LED # 3 se encenderá.
- La unidad realiza una re-calibración para el ambiente contaminado. Cuando haya terminado, el indicador LED # 2 AC se enciende (ON), el indicador LED LISTO # 1 se enciende (ON) y los "bip" audibles vuelven, lo que indica que la unidad está lista para detectar fugas en un ambiente contaminado.

## CONSEJOS DE INICIO RÁPIDO SOBRE CÓMO ENCONTRAR FUGAS


Una acción de movimiento repentina de la sonda o de soplado en el sensor puede hacer que el detector de fugas de una falsa alarma. Los sensores electrónicos están incorporados en el producto para detectar dicha actividad y para reducir y minimizar tales falsas alarmas. En el caso de que se detecte una interferencia, el LED # 3 comenzará a parpadear indicando interferencia entonces la operación normal puede reanudarse después de que aparezca el LED LISTO.

- 1. Al iniciar la búsqueda de fugas, sin un conocimiento general de la magnitud de la fuga, ajustar la sensibilidad del instrumento en BAJA. La BAJA sensibilidad permitirá a la unidad localizar fugas medianas así como fugas de gran tamaño.
- 2. Mueva lentamente la sonda aproximadamente 3/8 de pulgada (9 mm) por encima de la zona con posibles fugas. Mueva la sonda más allá de la fuga para permitir que la sonda se disipe si se detecta una fuga. No mantenga la sonda en el lugar de la fuga. Para la verificación, devuelva la sonda a la misma zona donde se detectó la fuga.
- En caso de que no se encuentren fugas con un ajuste de sensibilidad bajo, aumente la sensibilidad a MEDIO y repita el paso anterior (2).
- 4. Para localizar figas extremadamente pequeñas fugas; 0,1 oz / año (2,8 gramos) o menos, la escala de sensibilidad ALTA debe ser utilizada. Debido al tamaño extremadamente pequeño de fugas, la punta de la sonda debe ser movida lo más cerca posible de la superficie (sin tocar físicamente cualquier objeto). El contacto físico de un objeto será detectado por los sensores de la sonda teniendo como resultado una breve interrupción en el detector de fugas. Cuando el sondeo de una fuga es es un ambiente contaminado, el sensor detectará el área contaminada y se ajustará automáticamente para las nuevas condiciones.

#### MANTENIMIENTO

# Instalar o reemplazar las baterías alcalinas


Remueva la tapa de la batería, como se muestra en la figura 1 y extraiga las baterías existentes. Puede ser beneficioso voltear la unidad en posición vertical y agitarla hasta que salgan las dos baterías. Instale dos baterías alcalinas tamaño D con las polaridades como se muestran en la figura 1. Coloque nuevamente la tapa y asegure con el tornillo se cierre.



Reemplazo del sensor

figura 1

Para reemplazar el sensor, sujete con firmeza la sonda flexible cerca del final y con la otra mano para desenroscar la parte de la boquilla de la punta de la sonda, con rosca en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego, quite la arandela de metal, la arandela de goma y el sensor, en este orden. Observe que la orientación de la llave en el sensor haya sido removida. Es aconsejable reemplazar el filtro dentro de la boquilla al mismo tiempo. Para quitar la membrana de micro filtración desde el interior de la boquilla se requiere un objeto largo y delgado, como un extractor de juntas tóricas o un equivalente.



igura 2

Cuando instale un Nuevo sensor, oriente la tecla de tabulación en el sensor con la ranura de las teclas en la sonda, asegurándose que los 3 pin del sensor son insertados en los pasadores adecuados en el interior del extremo de la sonda. Verifique que el sensor haya sido insertado correctamente dentro de la sonda. Luego instale la arandela de goma como se muestra en la figura 2 seguido por la arandela de metal. Inserte el nuevo filtro y enrosque la boquilla mientras sujeta firmemente el extremo de la sonda con la otra mano.

#### PRUEBAS DE FUGAS EN VIAL

Una prueba de fugas Vial se suministra con su detector de fugas para comprobar que el detector de fugas está funcionando correctamente.

- Encienda el detector de fugas y espere hasta que la unidad complete su secuencia de calentamiento. El LED LISTO se visualizará y el sonido de "bip" se iniciará, a no ser que esté silenciado. Ajuste el nivel de sensibilidad a MEDIO.
- Retire la tapa del vinilo del vial para exponer el agujero de fuga pequeña, como se muestra en la Figura 3A a continuación. NO DESENROSQUE LA TAPA NEGRA DE LA BOTELLA.



figura 3A

figura 3B

3. Coloque suavemente la punta de la sonda cerca del agujero pequeño, como se muestra en la figura 3B hasta que se genere una alarma audible. Esta será una indicación de que la unidad está funcionando correctamente. Volver a sellar el vial con la tapa de vinilo eliminado previamente y volver al caso.

# PRECAUCIÓN!

Si la prueba de fuga vial se mantiene en una proximidad estrecha de la punta de la sonda durante un período prolongado de tiempo, el sensor de la sonda se puede saturar. El detector de fugas lo interpretará como un ambiente contaminado asociado con una fuga de refrigerante grande. Esta precaución se aplica también al localizar fugas. Consulte la Guía de CONSEJOS DE INICIO RÁPIDO SOBRE CÓMO ENCONTRAR FUGAS, paso # 2 para más aclaraciones. Si la precaución anterior no se sigue, puede aparecer el LED de AC (atmósfera contaminada) en la pantalla, después de un proceso de auto-calibración. La unidad se puede utilizar para detectar fugas siempre que aparezca el LED LISTO en la pantalla. El indicador LED AC eventualmente desaparecerá cuando la unidad vuelve a un ambiente no contaminado y se somete a un proceso de auto-calibración.

### SENSIBILIDAD A LOS QUÍMICOS DE AUTOMOTORES

Debido a la similitud química entre los diversos productos de automoción en listados a continuación y las propiedades químicas de los refrigerantes, algunos de estos productos químicos interfieren con el esfuerzo de aislar la fuga del refrigerante en los automóviles. Por esta razón, los químicos al que el detector de fugas responde, no deben estar presentes en las proximidades de la zona donde se sospecha que hay una fuga.

MARCA O NOMBRE QUIMICO	Respuesta	Limpia en 20 seg
Windshield washer Solvent (Líquido para lavar el parabrisas)	Yes	Yes
Motorcraft® Spot and Stain Remover (Motorcraft® Spot y Quitamanchas)	Yes	Yes
Motorcraft® Metal Brake Parts Cleaner (Motorcraft® Limpiador de piezas de frenos de metal)	Yes	Yes

Yes	Yes
Yes	Yes
No	N/A
Yes	Yes
No	N/A
No	N/A
No	N/A
	Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No

# **PIEZAS DE REPUESTO**

Las piezas de repuesto y accesorios para el detector de fugas 55900, están disponibles a través del mismo vendedor a quién le compro el instrumento.

REF. #	DESCRIPCION	MC PARTE #		
1.	MOLDEADO POR SOPLEADO CAJA PLASTICA	55800-PB		
2.	PRUEBA VIAL DE FUGA	55800-VL		
3.	TAPA DE LA BATERIA	55900-BATCOV		
4.	SENS0	55800-SEN		
5.	2 BATERIAS "C"	BATTERY "C"		
6.	PROTECTOR DE SENSOR	55100-10042		
7.	FILTRO DE REPUESTO (3)	55800-FILTER		

## GARANTIA Y RESPONSABILIDAD

Mastercool garantiza su Detector de Fugas 55900 contra defectos de material y fabricación por un periodo de 2 años a contar de la fecha de su compra. Mastercool no cubre la garantía de este producto causado por su uso normal, incluyendo baterías sensores o filtros. Adicionalmente Mastercool no garantiza este producto que muestre evidencias de mal uso. Cualquier evidencia de accidente, reparación no autorizada o alteración cancela automáticamente esta garantía. La responsabilidad de Mastercool está limitada al producto que se devuelve a Mastercool, transporte pre-pagado, no más allá de 30 días después de que la garantía haya vencido y que Mastercool haya determinado que el defecto se debe al material y/o fabricación. La responsabilidadde Mastercool está limitada a la opción de reparar o reemplazar el producto o parte.



USA PH (973) 252-9119 Belgium TELEFON +32 (0) 3 777 28 48 Brasil TELEFONE +55 (11) 4407 4017